



## BRIEFKASTENTATTOOS - ANLEITUNG

### **Du brauchst:**

Rakel (ersatzweise Plastikspachtel, alte Plastikkarte oder Ähnliches)  
Fusselreies Tuch  
Lineal, Zollstock oder kleine Wasserwaage  
Eventuell Kreppband / leicht ablösbares Klebeband

### **Hinweise:**

Das Tattoo kann ab **10°C** Umgebungstemperatur angebracht werden.

Nur für **glatte Flächen** geeignet. Nicht geeignet für raue/geriffelte Flächen (z.B. Pulverbeschichtung oder Acrylanstrich)

Wenn das Tattoo **nicht sofort** angebracht wird, bitte im Zip-Beutel bzw. Umschlag belassen und flach lagern!

Um die Untergrundeignung zu testen, liegt ein **Testaufkleber** bei. Diesen an unauffälliger Stelle anbringen.

Nach 72 Stunden ist der Kleber ausgehärtet, das Entfernen wird erleichtert, indem das Motiv vorsichtig mit einem Föhn erwärmt wird. Dies macht den Kleber wieder weicher.

1. Zu beklebende Fläche gründlich reinigen.
2. Transportbedingt kann sich das Transferpapier (durchscheinend) ein wenig ablösen. Bitte streiche dieses von der Mitte aus nochmals fest.
3. Ziehe nun langsam das Trägerpapier ab.  
Alle Motivteile sollten nun am Transferpapier haften.
4. Motiv ausrichten (Darauf achten, dass es nicht versehentlich anklebt). Bitte orientiere Dich für eine gerade Ausrichtung an Text oder Linien des Tattoos, nicht an den Rändern des Transferpapiers!
5. Einen der Ränder ankleben & das Tattoo von diesem Punkt aus mit dem Rakel feststreichen.  
Ganz kleine Motive können besser ohne Hilfsmittel befestigt werden, indem man sie mit den Fingern & einem fusselfreien Tuch feststreicht.
6. Nun das Transferpapier langsam ablösen. Sollten sich Teile des Motivs mit dem Transferpapier lösen, lege es nochmals an & drücke es an diesen Stellen etwas fester an.
7. Das Tattoo kann nach **72 Stunden** wie gewohnt mit herkömmlichen Reinigungsmitteln (ohne Scheuerpartikel!) gereinigt werden.